

レイマックス リセット方法 説明

- 目的

: 各種点灯モード設定中に誤ってリモコンボタン操作を行ったことで、以下の症状が再現することがあり、点灯不良品と誤解を招くおそれがあります。
- 症状

: リモコンの電源ボタンを押しても一瞬点灯するだけでリモコンボタン操作が利かない。
- 主な原因

: 「24Hオートモード」、「カスタムコントロール」の【3時】の設定中、或いは実行中に誤ってリモコンボタンの電源をOFFにしてしまった。
- 理由

: 【3時】の初期設定は、もともと「LED全消灯」となるため、設定中、実行中でもLEDは点灯しないので、その間にリモコンボタン操作を誤り、リモコンの電源ボタンをOFFにしてしまうと、現在電源が「ON」になってるか「OFF」になってるか認識できなくなってしまう。
※電源OFF (リモコン操作不可時) の場合でも、アンサーランプ (青・白) が点灯しているので、リモコンボタン操作が可能と認識してしまうこともある。
- 対処方法

: まず最初に、LEDが点灯してなくても、またはアンサーランプの点灯状態に関わらず、LED本体の電源をONにしてリモコンボタン操作を確実に行えるようにする必要がある。

《リモコン操作指示内容》
リモコンボタン操作を可能にさせるため、以下の操作を行い、点灯の仕方を確認。

- ① アダプターのジャックを正常に接続し、アダプターの電源をコンセントに入れる。
- ② リモコンの「電源ボタン」を一回だけ押し、LEDの点灯の仕方がいずれのパターンになったかを確認。

| | 点灯パターン | LED電源状態 | リモコン操作 |
|---|---------------------|--|-------------|
| A | LEDが一瞬だけ光ってすぐに消灯した。 | 電源OFFになった状態。 | × リモコン操作不可。 |
| B | LEDが全く点灯しない。 | 電源ONとなった状態。 ※【3時】のモードの場合、元々LEDは点灯しない。 | ○ リモコン操作可能。 |

- ③ ②の「B」の状態に設定したうえで、次にアンサーランプの点灯パターンを確認。

| | 点灯パターン | | | 状態 | 手順 ➤ | ➤ | ➤ | 🔧 |
|---|--------|-----|------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|---------|
| 1 | 青 | --- | 点滅 | 24Hオート設定中。 | 白色の設定ボタンを1回押す。 | MAXボタンを1回押す。 | --- | リセット完了。 |
| 2 | 青 | --- | 点灯 | 24Hオート実行中。 | --- | MAXボタンを1回押す。 | --- | リセット完了。 |
| 3 | 青 | 白 | 同時点滅 | カスタムコントロール設定中。 | 水色の設定ボタンを1回押す。 | MAXボタンを1回押す。 | DEMO (下側) ボタンを5秒間長押し。 | リセット完了。 |
| 4 | 青 | 白 | 交互点滅 | カスタムコントロール光量調整中 | 水色の設定ボタンを1回押す。 | MAXボタンを1回押す。 | DEMO (下側) ボタンを5秒間長押し。 | リセット完了。 |
| 5 | 青 | 白 | 同時点灯 | カスタムコントロール実行中。 | --- | MAXボタンを1回押す。 | DEMO (下側) ボタンを5秒間長押し。 | リセット完了。 |
| 6 | --- | 白 | 点灯 | オリジナルモード実行中。 | --- | MAXボタンを1回押す。 | --- | ※1 |

※1 オリジナルカラーモードで設定したLED色を初期化するには、各光量調整ボタンを押した後に、各メモリーボタンを3秒間長押しする。

| 手順 ➤ | ➤ | 🔧 |
|---------------|------------------|--------|
| 白色のWボタンを1回押す。 | 白色のM1ボタンを3秒間長押し。 | リセット完了 |
| 赤色のRボタンを1回押す。 | 赤色のM2ボタンを3秒間長押し。 | リセット完了 |
| 緑色のGボタンを1回押す。 | 緑色のM3ボタンを3秒間長押し。 | リセット完了 |
| 青色のBボタンを1回押す。 | 青色のM4ボタンを3秒間長押し。 | リセット完了 |