

注意

「傷害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 本製品はエキゾチックアニマル用保温器具を接続して保温器具の出力を3段階で制御する製品です。他の家電製品などエキゾチックアニマル用保温器具以外は絶対に接続しないでください。火災や感電事故、故障の原因になります。
- 本製品はプラスチック製です。落とすと割れたり内蔵の機械類が破損し、誤作動につながりますので取り扱いには注意してください。また、落としたり、ショックを与えてしまった場合は、こまめに保温器具をチェックするか、1週間ほど生体が入っていない所で異常がないか確認してください。
- 直射日光があたる場所や振動、ほこり等のある場所では使用しないでください。
- 火気や暖房器具のそばには置かないでください。火災、変形、故障の原因になります。
- 本製品に電波や磁気が発生するものは絶対に近づけないでください。また、マグネットを使用した商品などは近くに設置しないでください。誤作動や故障の原因になります。
- 引火性のもの(シンナー、ガソリン、ベンジンなど)の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因になります。
- お手入れの際には、シンナーや洗剤などの薬品を使用しないでください。万が一それらが付着したときは十分に拭き取ってからご使用ください。シンナーや洗剤などは本品だけでなく、飼育する生体にも有害です。
- 本製品はエキゾチックアニマル用保温器具を目的として作られています。他の目的には、絶対に使用しないでください。
- 本製品の電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。感電、ショート、発火の原因となります。
- 本製品は保温器具の出力制御を行っていますので、1日1回(もしくは随時)ケース内の温度確認を確認してください。
- サーモスタットと異なり、周辺温度の上昇によりケース内の温度も同様の温度幅で上昇します。
- 本製品は温度を下げる機能はありません。
- 本製品は下記のような一部の商品には使用できません。必ず保温器具の種類をご確認ください。
- 電源にアダプタ、安定器を使用する製品 ・ LED球 ・ コンパクト蛍光灯型保温球、/UV球 ・ 温度調節器付き保温器具

特長

- 保温器具の出力を3段階でコントロール
- 飼育する生体に合わせてヒーター出力をコントロール
- ケージサイズに対してオーバーパワーのヒーター出力を最適出力にコントロール
- 季節の変わり目や周辺温度の変化に応じてヒーター出力をコントロール
- 出力をコントロールすることでサーモスタットによる保温球などヒーターのON/OFFの回数を減らす

◆サーモスタットとの接続OK!◆

本製品はサーモスタットと接続することで出力調節と適切な温度管理が可能になります。

接続方法

コンセント→サーモスタット→本製品→保温器具の順で接続して使用してください。

●本製品は、サーモスタットではありませんのでご注意ください。

- 本製品は、保温器具の出力を3段階で制御する製品です。
- 本製品は下記のような一部の商品には使用できません。必ず保温器具の種類をご確認ください。
- 電源にアダプタを使用する製品 ・ LED球 ・ コンパクト蛍光灯型保温球、/UV球 ・ 温度調節器付き保温器具

仕様

ヒートコントロールHC-200	
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	2.6W
接続最大負荷	200W
保温器具用コンセント	1口 4~200Wまで
調節範囲	MAX:100% MID:80% MIN:60%
調節精度	±5~10%

保証について

■本品には下記の保証規定を設けています。

本保証書は販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

SAMPLE

●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。

1. 誤った組み立て、取り付けによる故障、および損傷。
2. ご使用上の不注意、過失による故障、および損傷。
3. 不当な修理や改造による故障、および損傷。
4. 日帯の点検、お手入れの不備による故障、および損傷。
5. 定格数値以上の保温器具を接続したことによる故障および損傷。
6. 家庭以外(船舶や車両などへの搭載)で使用されたことによる故障、および損傷。
7. 屋外で使用したことによる故障、および損傷。
8. 指定以外の電源(電圧、周波数)による故障、および損傷。
9. 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による故障、および損傷。
10. 生体の死亡やケガ、やけど、病気。
11. 本保証書の提示がない場合。
12. 本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。
13. 本保証書の字句を書き換えられた場合。
14. 通信販売、ネットオークション等でご購入された購入証明書の無い商品。

- 本保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

■QRコードを読み取るだけで簡単登録!簡単アクセス!



コトブキ工業公式アカウントをフォローし友だちや会員登録をしていただく、新製品情報やお得なキャンペーン情報をいち早くお届けしております。

KOTOBUKI 生活口マンを創造する
コトブキ工業株式会社
〒632-0065 奈良県天理市武蔵町511番1
http://www.kotobuki-kogei.co.jp/

お客様相談窓口 ☎0743-66-2777

受付時間:土日祝を除く、月~金曜日

AM9:00~12:00 PM1:00~4:00

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。All Rights Reserved, Copyright © 2022 Kotobuki Kogei Co., Ltd. 180422① 001090

取り付けかた


- 本製品はプラスチック製です。落とすと割れたり内蔵の機械類が破損し、誤作動につながりますので取り扱いには注意してください。また、落としたり、ショックを与えてしまった場合は、こまめに保温器具をチェックするか、1週間ほど生体が入っていない所で異常がないか確認してください。

■以下の手順で、本製品の取り付けを行ってください。

※本製品には、別売の保温器具が必要です。

本体をケージよりなるべく高い位置に設置してください。また、保温器具の上には置かないでください。

- ①保温器具(別売)をケージに設置します。(保温器具の設置や取り扱いは、ご使用になれる保温器具の取扱説明書をご参照ください。)
- ②保温器具の電源プラグを本製品のコンセントに差し込んでください。
- ③本製品の電源プラグをご家庭のAC100V電源(一般家庭用)に差し込んでください。※デジタル式タイマーを使用しないでください。故障の原因となります。
- ④本製品の出力調節ダイヤルを回し、お好みの出力に調節してください。(詳しい操作は次項参照)



《設置の際のご注意》

◆温度計で、適正な温度になっているか定期的に確認してください。また保温器具のコードは、生体が噛まないように十分に注意して設置してください。断線や故障・生体の感電・火災の原因となり危険です。

◆本製品をケージや照明器具の上に置かないでください。熱や湿気の影響を受け、火災や故障の原因となります。



◆保温器具をケージ内にセットした際、フタの隙間から生体が逃げない様にご注意ください。



出力調節のしかた

■以下の手順で、出力調節を行ってください。

- ①ケージの大きさや保温器具の容量、季節や気温などを考慮し、出力レンジを決めます。
- ②出力レンジが決まれば出力調節ダイヤルを回します。
- ③その後は設定した出力レンジで保温器具の出力を保ちます。



※本製品には、温度を周辺温度よりも下げる機能はありませんのでご注意ください。

各部の名称



使用できる保温器具容量

4W~200Wまで
201W以上の保温器具は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

本品は下記のような一部の商品には使用できません。必ず保温器具の種類をご確認ください。

- 電源にアダプタ、安定器を使用する製品
- LED球 ・ コンパクト蛍光灯型保温球、/UV球
- 温度調節器付き保温器具

◆サーモスタットとの接続OK!◆
本製品はサーモスタットと接続することで出力調節と適切な温度管理が可能になります。

接続方法

コンセント→サーモスタット→本製品→保温器具の順で接続して使用してください。

※間違っって本製品の保温器具用コンセントにサーモスタットを繋がないでください。故障や火災の原因になります。

エキゾチックアニマル用保温器具出力制御器

ヒートコントロール

HEAT CONTROL

HC-200

KOTOBUKI

取扱説明書

この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書には本製品をご使用いただくための注意事項、使用方法などを記載しております。本製品をご使用になる前に必ずお読みになり、記載内容を十分にご理解ください。

本品は下記のような一部の商品には使用できません。必ず保温器具の種類をご確認ください。

- 電源にアダプタ、安定器を使用する製品
- LED球
- コンパクト蛍光灯型保温球、/UV球
- 温度調節器付き保温器具

■安全にお使いいただくために

必ずお読みください。

※本製品には、別売の保温器具が必要です。

※本製品を使用される際は、ご使用になれる保温器具(別売)の取扱説明書をよくお読みください。

警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 電源はAC100V(一般家庭用電源)を守ってください。また、電源はタコ足配線にならないようにしてください。火災や感電事故の原因になります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。また、湯気や油煙の当たるところ、ほこりや湿気の多いところでは使用しないでください。感電や発火の原因になります。
- お子様だけの使用や幼児の手の届く所での使用は避けてください。感電、やけど、火災の原因になります。
- 本製品のセット時やお手入れの際は、必ず使用している電気製品全ての電源プラグを抜いてから行ってください。感電の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに差し込むときや、コンセントから抜くときは、ぬれた手で行わないでください。また、コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電事故の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたたり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電やショート、発火の原因になります。
- 電源コードを破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだり、重い物を載せたりしないでください。また、出荷時の束ねた状態では使用しないでください。感電や漏電、火災の原因になります。
- 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか、また、電源プラグの刃やコンセントに汚れやほこりなどがついていないか定期的に点検してください。放置すると、感電や火災の原因になります。
- 本製品は、水中では絶対に使用しないでください。また、万一中に落としたときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。感電や漏電事故の原因になります。
- 万一機器から煙が出ていたり、異臭がするなどの異常があるときは、直ちにコンセントから電源プラグを抜いて、使用を中止してください。その後、お買い求めになった販売店、または当社までご連絡ください。異常状態のご使用は、火災や故障の原因になります。
- 本製品を分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。けがや故障、火災の原因になります。(修理はお買い求めの販売店、または当社にご相談ください。)